

Wartung und Pflege

von Zuglocke oder MiniPull

Die Zugspindel, Spindelmutter und Kugellager sollten vor Verschmutzung geschützt werden. Nach jedem Zugvorgang muß die Zugspindel und Spindelmutter mit einem Pinsel von eventuellen Messingspänen befreit werden. Die Zugspindel und Spindelmutter nach der Reinigung stets ölen, um einen weiteren Leichtlauf der Spindelmutter zu gewährleisten.

Bei einer Schwergängigkeit der Spindelmutter nicht weiterdrehen, sondern erneut die Zugspindel reinigen, um ein festfressen der Spindelmutter zu vermeiden. Bei Verschleiß der Zugelemente sind Spindelmutter, Zugspindel oder Zugblock austauschen.

Zur Reinigung und ölen des Gerätes empfehlen wir ein dünnflüssiges Korrosionsschutzöl z.B. AT-44 oder WD 40.