


FIRE FLASH®
FIRE FLASH® CLASSIC
FIRE FLASH® GAMMA

Innenliegender Knoten
Knot on the inside
Nouer vers l'intérieur



Fädeln Sie einen Schnürsenkel von hinten durch die „Start“-Ösen ein. Folgen Sie dann den nummerierten Pfeilen bis zum oberen Abschluss. Dort werden die Schnürsenkel von innen verknötet.

Thread the shoelace through the „start“ eyelets from the rear. Continue to lace upwards, following the numbered arrows, to the top of the zipper system and tie a knot at the back of the uppermost eyelets.

Enfilez le lacet par l'arrière dans les œillets de départ. Suivez les flèches numérotées jusqu'en haut. En sortant des derniers passants, nouez les 2 extrémités flottantes du lacet ensemble vers l'intérieur.

HAIX®-Schuhe

Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany

T. +49 (0) 87 51/86 25-0,

F. +49 (0) 87 51/86 25-25

Email: info@haix.de, Internet: www.haix.com