

Modul Einsatzleitung für Atemschutztimer @³, Software und Empfangsmodul

ID:	Einheit:	Anmeldung:	AT	ST immer vorn	UT
2	FL. Sundhude 1/44/2	10:37	20	4	0
1	FL. Sundhude 1/44/1	10:37	13	0	0

Artikel-Nr.: AS-01045

Hersteller: At3



Software und Empfangsmodul zur Auswertung und Darstellung der von Atemschutztimern @³ gesendeten Einsatzdaten aller eingesetzten Atemschutztrupps ...

Software und Empfangsmodul zur Auswertung und Darstellung der von Atemschutztimern @³ gesendeten Einsatzdaten aller eingesetzten Atemschutztrupps. Die Software wird auf dem Rechner der Einsatzleitung installiert und bietet dem Einsatzleiter mit einer automatisch aufgebauten Funkverbindung einen Überblick über die eingesetzten Trupps jeder Einheit inkl. deren Einsatzzeit. Diese wird übersichtlich und in Ampelfarben dargestellt. Ein Lagefilm Atemschutz protokolliert alle Aktivitäten.

Wird eine zentrale Atemschutzüberwachung über die Software geführt, können die entsprechenden Zeiten für Einsatzziel und Rückzug per einfachem Klick im Lagefilm ergänzt werden. Somit wird das Überwachungsprotokoll mit den notwendigen Daten fast automatisch ausgefüllt. Zum Einsatzende kann der Lagefilm als Datei werden.

Der Vorteil dieser Protokollierung besteht darin, dass der jeweilige Einheitsführer die Zeiten seiner Trupps immer selbst im Blick hat und die Nachweisführung zentral ohne seine Mitarbeit im ELW geführt wird. Der ELW-Bediener hört nur noch die Kommunikation zwischen Trupp und Einheitsführer mit und ergänzt die Zeiten für Einsatzziel und Rückzug. Alle anderen Daten werden durch den Atemschutztimer automatisch übermittelt.

Alternativ können auch Trupps ohne Timer im Mischbetrieb oder komplett ohne Timer zentral überwacht werden. Die Startzeiten werden dann automatisch errechnet. Nach dem Einsatz können die Daten exportiert und in das

Importmodul oder die Atemschutznachweisführung eingelesen werden.

Ein Importmodul steht derzeit für MP-Feuer zur Verfügung. Für andere Verwaltungsprogramme kann eine Importfunktion nach Prüfung individuell programmiert werden.

Die Atemschutztimer müssen mit einem Funkmodul ausgestattet sein.

Plattform: PC

Betriebssystem: ab Windows XP SP 3

Im Lieferumfang enthalten:

USB-Funkadapter mit Magnetfußantenne und 3 m Kabel

Einzelplatzlizenz Modul Einsatzleitung

Treiber für den Funkadapter

Bedienungsanleitung