

Der Spalthammer oder die Axt wird mit der Schneide in die Hebelklaue des Halligan-Tools gelegt. Der Stiel liegt auf dem Dorn des Halligan-Tools auf.



1

Stülpen Sie das zu einer rechteckigen Schlaufe genähte Ende des Tragesystems mit der Öffnung über den Hammer-/Axtkopf.



2

Führen Sie das kurze Gurtende über den Hammer-/Axtstiel und das lange Gurtende unter der Hebelklaue des Halligan-Tools herum.



3

Schließen Sie das Steckschloss und ziehen Sie die Gurtbänder straff.



4

Der Hammer-/Axtkopf sollte nun stramm in der Hebelklaue des Halligan-Tools sitzen.



Schieben Sie die Schutz-
hülle am anderen Ende
des Tragesystems über
den Dorn des Halligan-Tools.

5

Führen Sie das Ende des gelben Gurt-
bandes mit dem D-Ring unter dem
Halligan-Tool hindurch.

6

Führen Sie das lange Ende des gel-
ben Gurtbandes durch den D-Ring,
ziehen Sie es straff und kletten es
zu.

8

Achten Sie darauf, dass
der Tragegurt zwischen
Stiel und Hebelklaue
verläuft.



Zubehör

TO-03000
Halligan-Tool, Länge 76 cm
mit Hebelklaue



TO-03140
Spalthammer, Länge 90 cm
mit Glasfaserstiel

