



Kreussler-Waschempfehlungen für askö-Schutzhandschuhe

# SCHMUTZ ENTFERNEN – SCHUTZ BEWAHREN

Damit Ihre askö-Feuerwehrhandschuhe gründlich gewaschen werden, ohne ihre Funktionseigenschaften zu beeinträchtigen, haben askö und Kreussler gemeinsam sichere Waschverfahren entwickelt, die präzise auf die Reinigung und Pflege der askö-Handschuhe abgestimmt sind.

Beachten Sie bitte die Farbvorsortierung der Handschuhe, da die Farben dunklerer Lederelemente auf hellere Flächen oder Reflexmaterialien abfärben können. Wir empfehlen, die Farbechtheit im Zweifel vor der Wäsche zu prüfen.

## 40 °C-Waschverfahren für Einsatz-Lederhandschuhe

### Beladung: 2/3 Maschinenkapazität | Kreussler Textile Care

PARAMETER	1. WASCHBAD	1. SPÜLBAD	2. SPÜLBAD
Intensität	Feinwaschgang (5/10)	Feinwaschgang (5/10)	Feinwaschgang (5/10)
Wasser	Kalt, jede Wasserhärte	Kalt, jede Wasserhärte	Kalt, jede Wasserhärte
Flottenverhältnis	1:4 (4 l Wasser auf 1 kg Wäsche)	1:5 (5 l Wasser auf 1 kg Wäsche)	1:5 (5 l Wasser auf 1 kg Wäsche)
Dosierung	Dosierverzögerung: 2 min DERVAL RENT 10–16 g/kg	–	–
Bei starker Verschmutzung (optional)	+ DERVAL PROTECT 2–4 g/kg	–	–
Temperatur	40 °C	Kalt	Kalt
Zeit	12 min	3 min	3 min
Nach Programmende	Ablauf, dann 1 Minute/400 rpm Low speed-Schleudern	1 Minute/400rpm Low speed-Schleudern	Intervallschleudern 2 x 1 Minute low speed = 400 rpm 3 Minuten 70 % speed = 700 rpm
Trocknung	Lufttrocknen über Nacht (keine Hitzeeinwirkung). Am nächsten Tag 15 Minuten in kaltem Trockner ohne Temperatur (kalt) laufen/rollieren lassen; so wird das Leder wieder weich im Griff.		



## 60 °C-Desinfektionsverfahren für Feuerwehr-Einsatzhandschuhe

### Beladung: 2/3 Maschinenkapazität | Kreussler Textile Care

PARAMETER	1. WASCHBAD	1. SPÜLBAD	2. SPÜLBAD
Intensität	Feinwaschgang (5/10)	Feinwaschgang (5/10)	Feinwaschgang (5/10)
Wasser	Kalt, jede Wasserhärte	Kalt, jede Wasserhärte	Kalt, jede Wasserhärte
Flottenverhältnis	1:5 (5 l Wasser auf 1 kg Wäsche)	1:5 (5 l Wasser auf 1 kg Wäsche)	1:5 (5 l Wasser auf 1 kg Wäsche)
Dosierung	Dosierverzögerung: 2 min DERVAL RENT 2 ml/Liter Flotte	–	–
Desinfektion*	+ OTTALIN PERACET 2 ml/Liter Flotte (Dosieren bei Erreichen Temperatur)	–	–
Temperatur	60 °C	Kalt	Kalt
Zeit	12 min	3 min	3 min
Nach Programmende	Ablauf, dann 1 Minute/400 rpm Low speed-Schleudern	1 Minute/400rpm Low speed-Schleudern	Intervallschleudern 2 x 1 Minute low speed = 400 rpm 3 Minuten 70 % speed = 700 rpm
Trocknung	Lufttrocknen über Nacht (keine Hitzeeinwirkung). Am nächsten Tag 15 Minuten in kaltem Trockner ohne Temperatur (kalt) laufen/rollieren lassen; so wird das Leder wieder weich im Griff.		



\*Dosierung erfolgt per Liter Flotte wegen Desinfektionsmittelmengenkontrolle gemäß Listung | Kein Zusatz von Weichspüler oder Lederfettungsmittel bei Feuerwehr-Schutzhandschuhen



**DERVAL RENT:**  
Flüssiges Colorwaschmittel-Konzentrat ohne optischen Aufheller und Bleiche.



**DERVAL PROTECT:**  
Waschkraftverstärker mit hoher Schmutzlösekraft für technische Textilien aus Synthetics und Mischgewebe.



**OTTALIN PERACET:**  
Aktiviertes Konzentrat zur Sauerstoffbleiche und Wäschedesinfektion.