

rescue-tec Leinenbeutel Brandenburg, mit PA-Befestigung und großem Fach für Bergetuch



Artikel-Nr.: ID-109

Hersteller: rescue-tec



Für die Feuerwehr Brandenburg entwickelte Variante des Leinenbeutel mit PA-Befestigung (HO-01215), mit seitlichem Fach für Rettungs-/Bergetuch.



Für die Feuerwehr Brandenburg entwickelte Variante des Leinenbeutel mit PA-Befestigung (HO-01215), mit seitlichem Fach für Rettungs-/Bergetuch.

Der Fangleinenbeutel kann an nahezu jedem Atemschutzgerät befestigt werden (für 2-Flaschen-Geräte bedingt geeignet). Er wird mit einem Haken am oberen Halteband der Atemluftflasche eingehakt und mit einem Gummiband über dem Flaschenventil befestigt. Mit einem Handgriff (Zug nach oben) lässt sich der Beutel aushaken und kann so vom Atemschutzgeräteträger selbst abgenommen werden. Durch eine Notlösevorrichtung, die bei einer Kraft von 250-300 N auslöst, wird die Gefahr des Hängenbleibens für die Einsatzkräfte minimiert.

Die Leine wird im Inneren des Beutels mit einem Karabiner befestigt. Somit ist, bei Verwendung als Rückwegsicherung, eine sichere Verbindung gewährleistet. Durch die dichtschießende, untere Öffnung wird ein unkontrolliertes Auslaufen der Leine verhindert. In dem seitlichen Fach (33 x 6 x 14 cm) ist ausreichend Platz für ein Rettungs-/Bergetuch nach EN 1865.(ohne Inhalt)

- flammfestes Material, geprüft im 6-Brenner-Test bei 950 °C (± 50 °C) wie Atemschutzvollmasken Kl. 3
- Notlösevorrichtung
- die Bewegungsfähigkeit des Trägers wird nicht unzulässig eingeschränkt
- die Belastung des Trägers wird nicht unverhältnismäßig erhöht

- die Schutzfunktion anderer PSA wird nicht gefährdet

Material: rtx® 950

Maße: 40 cm x Ø 14 cm + 6 cm

Gewicht: 0,4 kg

erfüllt die folgenden Anforderungen der DIN 14922:2020-02 (Feuerwehrmehrzweckbeutel):

- 6.1.1 Begrenzte Flammenausbreitung
- 6.1.3 Zugfestigkeit
- 6.1.4 Weiterreißfestigkeit
- 6.2 Verschluss-System
- 6.3.2 Notlöseeinrichtung
- 10 Gebrauchsanleitung



Unsere Holster, Leinenbeutel und Feuerwehrmehrzweckbeutel aus rtx® 950 sind für die Maschinenwäsche geeignet.

Alle Hinweise zur Maschinenwäsche finden Sie [hier](#).